

CO2 lek tester Auto Cilinderkoppakking Lekdetector Lekdetector met 3 bajonet adapters

Productcode: koppak
Beschikbaarheid: 3



Prijs: 59,00 €

Omschrijving

Controleer of de tester functioneert :

1. Giet wat testvloeistof in de tester.
2. Plaats de tester verticaal in de holle hand en blaas in de inlaatplug.
3. Adem diep uit en druk langzaam twee tot drie keer op de inlaatkogel.
4. De vloeistof wordt in beide kamers binnen enkele seconden geel.

Test :

1. Verwijder wat koelvloeistof uit de koeler of het koelvloeistofreservoir.
2. De testcontainer zit stevig op de radiator of koelvloeistofcontainer.
3. Zet de motor aan en laat deze 6-7 minuten warm draaien.
4. Druk voorzichtig op de aanzuigkogel om gassen uit het koelmiddelreservoir in het testreservoir te zuigen.

Als de testvloeistof blauw blijft, dan is dicht de koppakking nog perfect af.

Als de vloeistof geel wordt, heb je een probleem : dan is de koppakking lek.

Let op: De temperatuur van het koelsysteem mag tijdens de CO2-test max. + 70°C.

Product galerij



