

Rooktester voor water/lucht lekkage

Konische uitlaatadapter

Opblaasbare inlaatadapter voor nog betere aansluiting / afdichting.

Product galerij







HOW TO DO LEAKAGE TEST

1 Fill 20ml test oil to the detector.

2 Disconnect the pipe that needs to be connected with detector.

3 Connect detector with DC/24V battery, device starts to work.

4 The pipe will be filled with smoke. Check the leak parts.





