

Lamda sonde doppen set

Productcode: 4223
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 89,00 €



Omschrijving

Voor het monteren en demonteren van lambdasondes of dieselinjectoren zonder kabels of leidingen te beschadigen.

Speciaal voor lambdasondes op moeilijk bereikbare plaatsen.

Geschikt voor montage van dieselinjectoren van BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Rover, Seat, VAG, Volvo etc.

Inhoud:

Dop 17mm 12-kant voor Renault (78mmL)

Dop 19mm 12-kant voor Volkswagen Polo – Audi – Seat – Mazda (78mmL)

Dop 20mm 6-kant (78mmL)

Dop 27mm 6-kant (78mmL)

Dop 21mm 12-kant voor Seat – Audi – Volkswagen – Skoda – Alfa Romeo – Mitsubishi (90mmL)

Dop 22mm 12-kant voor Seat – Audi – Volkswagen – Skoda – Opel (78mmL)

Dop 22mm 12-kant voor Mercedes – Citroën – Peugeot – Ford – Nissan – Mazda – Mitsubishi – Seat – Audi – Volkswagen (110mmL)

Dop 27mm 12-kant voor Seat – Audi – Volkswagen – Skoda – BMW – Mercedes – Opel – Ford – Nissan – Mitsubishi – Lincoln (78mmL)

Dop 27mm 12-kant voor Citroën – Peugeot – Sisten (110mmL)

Dop 28mm 12-kant voor Alfa Romeo – Fiat – Rover – Opel (78mmL)

Dop 30mm 12-kant voor Mercedes (78mmL)

Dop 22mm 12-kant (150mmL)

Dop 22mm: korte haakse aandrijving voor (de)montage van lambdasondes op moeilijk bereikbare plaatsen

Dop 22mm: lange haakse aandrijving voor (de)montage van lambdasondes op moeilijk bereikbare plaatsen

Product galerij

