

Achterste stille lager op het subframe voor Ford Focus MK1 Volvo V50 S40

Productcode: 3894
Beschikbaarheid: 1



Prijs: 99,00 €

Omschrijving

Achterste bussen verwijder en montage gereedschap - Ford Focus MK1 MK2 Kugo en C-max, Mazda, Volvo V50 S40

Voor het verwijderen en installeren van de achterste subframebussen op Ford Focus MK1 MK2 Kugo en C-max, Mazda, Volvo V50 S40

Kan ter plaatse worden gebruikt, het subframe hoeft niet van het voertuig te worden verwijderd.

Geschikt voor :

Focus Mk I (1998 - 2007), Focus Mk II (2007 - 2012), Kuga (2008 - 2012) en C-Max (2003 - 2007).

Mazda: BK (2005 - 2009) en CR (2005 - 2010).

Volvo: V50 (2004 - 2012) en S40 (2003 - 2012).

Verhoogd vermogen wordt ontwikkeld door gebruik te maken van een sterk druklager en een hoogwaardig stalen krachtbout met ingebouwde magnetische adapterconnector.

Te gebruiken met Ratelsleutel - Flexibele kop 20 mm.

Product galerij

