

# ketting geleider bouten trekker voor BMW / Mercedes

**Productcode:** TM66008-5937  
**Beschikbaarheid:** 2



**Prijs: 39,00 €**

## Omschrijving

Bij het vervangen van de distributieketting, het vervangen van glijrails, het demonteren van de cilinderkop en het repareren van de motor bij BMW en Mercedes motoren, is het noodzakelijk om eerst de borg- of lagerbouten van de kettingschuifrails of spanrails te verwijderen.

Deze bouten worden vaak in pasboringen geperst, waardoor demontage met dit speciale gereedschap noodzakelijk is.

Deze set bevat 3 schroefdraadadapters (M5, M6, M8) van hoogwaardig staal. Afhankelijk van de uitvoering wordt de steun ofwel tegen het voordeksel van de distributieketting of met de bijgevoegde bevestigingsplaat geleverd.

Dit maakt het mogelijk om de bouten van de kettingschuifrail uit te trekken, zelfs zonder de koeler te verwijderen.

geschikt voor de volgende motorcodes:

Mercedes :

M104, M111, M119, M120, M133\*, M152, M157, M260, M264, M271, M272, M274\*, M278, M601, M602, M604, M606, M612, M628, M629, M640, M642

\*Vanwege bijzondere constructieve eigenschappen adviseren wij artikel nummer 116957

gebruiken zoals :

Mercedes afzuiger W605589003300

Mercedes trekschroef W605589003302

De set bevat volgend gereedschap :

1 x trekker, kogelgelagerd

1 x bout M5 x 0,8 - art.nr. 116802

1 x bout M6 x 1,0 - art.nr. 115423

1 x bout M8 x 1,25 - art.nr. 115422

1 \* Houdplaat

## Product galerij



