

Timingset Fiat 500X / Jeep Renegade 1.0 / 1.3 GSE / T-GDI 2018 > + 1.0 Fiat 500/500C, Panda, Lancia Y. vanaf 2020 Benzine

Productcode: 2064000090 206300090
2072000090 2031900091

Beschikbaarheid: 3

Prijs: 249,00 €



Omschrijving

Timingset voor Fiat 500X en Jeep Renegade motoren 1.0 en 1.3 Benzine 2018 >
Fiat 1.0 en Lancia Ypsilon 1.0 Hybrid 2020 > Benzine (Fiat FireFly)

De set set bevat volgende gereedschappen :

Nokkenas vergrendelingsgereedschap OEM 2.072.000.090
Vliegwieler vergrendelingsgereedschap OEM 2.031.900.091

Nokkenas vergrendelingsgereedschap OEM 2063500090
Krukaspoelie borggereedschap OEM 2064000090
Pin voor om de poelie te vergrendelen
Vliegwieler vergrendeling OEM 206300090

Geschikt voor volgende voertuigen :

Fiat 500X
Inhoud: 1.0 L

Motor: Nr. 55282151
88 kW / 120 PK (2018 – 2022 >)

84 kW / 114 PK (2018 – 2022 >)
(+)

Motor: Nr. 46341162
52 kW (71 PK) (2020-2023 >)

Andere Fiat-modellen:

Fiat 500/500C
Fiat Panda
Lancia Ypsilon

Motorinhoud: 1.3 L

Motor: Nr. 55282328
111 kW / 151 PK (2018 - 2021)
110 kW / 150 PK (2019 – 2022 >)

Jeep Renegade

Inhoud: 1.0 L T-GDI

Motor: Nr. 55282151
88 kW / 120 PK (2018 – 2022 >)
84 kW / 114 PK (2018 – 2022 >)
Inhoud: 1.3 L T-GDI

Motor: Nr. 55282328
111 kW / 151 PK (2018 - 2021)
132 kW / 179 PK (2018 - 2021)
110 kW / 150 PK (2019 - 2021)
Inhoud: 1.3 L T-GDI PHEV 4xe

Motor: Nr. 46337540
140 kW / 190 PK (2020 – 2022 >)
177 kW / 241 PK (2020 – 2022 >)

Identiek aan de volgende OEM gereedschapsnummers :

2063500090 , 2064000090 , 206300090 , 2.072.000.090 , 2.031.900.091

0002064000090 , 0002072000090 , 0002031900091

Demontage en montage instructies :

Demontage :

Indien nodig: Ontlaad het hoogspanningssysteem.
Koppel de massakabel van de accu los
Accu: loskoppelen
Verwijder de accu en de opvangbak
Verwijder de onderste motorafdekking
Tap de motorolie af
Verwijder de voorbumper
Laat het koelsysteem leeglopen
Koppel de elektrische aansluitingen van de startmotor los
Verwijder de startmotor
Verwijder het luchtfilterhuis en slangen
Verwijder de inlaatslang van het luchtfilter
Koppel de bobinekabels los
Verwijder de bobines
Verwijder het kleppendecksel. Vervang de pakking.
Verwijder de variabele nokkenas magneetklep
Verwijder het rechter voorwiel
Verwijder de wielkastbekleding rechtsvoor
Indien nodig: Verwijder de stofhoes.
Verwijder de versterkingsbeugel
Verwijder de multiriem
Verwijder de spanner van de multiriem
Verwijder de voorste dwarsbalk
Koppel de dynamostekker los
Verwijder de dynamo
Monteer het blokkeergereedschap voor de nokkenas (2.072.000.090)
Monteer het blokkeergereedschap voor het vliegwiel (2.031.900.091)
Verwijder de krukspoelie (2064000090)
Verwijder de beschermkap van het vliegwiel
Verwijder het oliecarter
Verwijder de waterpomp
Verwijder het expansievat
Verwijder de motorsteun
Maak de kabelboom los van de distributiekettingkap
Verwijder de distributiedeksel. Vervang de pakking.
Verwijder de kettingspanner
Verwijder de geleider voor de kettingspanning
Verwijder de distributiekettinggeleiders

Verwijder de distributieketting samen met het krukastandwiel

Montage :

Monteer de distributieketting samen met het krukastandwiel

Monteer de distributiekettinggeleiders

Monteer de geleider van de kettingspanner

Monteer de kettingspanner

Controleer het carter op beschadiging; indien nodig vervangen

Vervang de pakkingen

Monteer het centreergereedschap (2031600091)

Monteer de distributiedeksel

Verwijder het centreergereedschap (2031600091)

Het inbouwen gebeurt in omgekeerde volgorde van het uitbouwen

Monteer de multiriem

Vul het koelsysteem

Koelsysteem 4.4 (l)

Vul motor olie bij

Carter, inclusief filter 2.5 (l)

Sluit de massakabel van de accu aan

Accu: aansluiten

Aanhaalmomenten :

Alternator 45 - 55 (Nm)

Startmotor 24 - 30 (Nm)

Oliecarter

Carter (Breng afdichtmiddel aan),

Stap 1 5 (Nm)

Stap 2 9 (Nm)

Bobines

Bobine 8 - 10 (Nm)

Kleppendeksel

Kleppendeksel (Vervang de pakking) 16 (Nm)

Multiriemspanner (Draai de bouten in een kruislings patroon aan) 23 - 28 (Nm)

Waterpomp (Vervang de O-ring) 8 - 10 (Nm)

Waterpomp (Kap) 8 - 10 (Nm)

Vervang de afdichting

Draai de bouten in een kruislings patroon aan

Krukaspoele (Vervang de bout),

Linkse draad

Stap 1 19 - 21 (Nm)

Stap 2 150 (°)

Distributiedeksel (M8),
Breng afdichtmiddel aan
Vervang de pakking
Stap 1 12 (Nm)
Stap 2 25 (Nm)
Distributiedeksel (M6) 5 - 9 (Nm)
Vervang de bouten
Distributiekettingspanner 8 - 10 (Nm)
Geleider kettingspanner (Vervang de bout) 18 - 22 (Nm)
Distributiekettinggeleider 8 - 10 (Nm)
Motor/versnellingsbaksteunen

Product galerij





