

Timingset BMW N42 N46 B18/-A B20/-A/-B groot

Productcode: 0000000231
Beschikbaarheid: 1



Prijs: 145,00 €

Omschrijving

Dit 26-delige gereedschapset van hoge kwaliteit is perfect geschikt voor een dagdagelijks gebruik in een professionele omgeving.

Met deze set kan je :

- de nokkenassen monteren demonteren en afstellen.
- de timing afstellen en controleren tijdens het vervangen van de distributieriem van volgende motoren :

BMW: 1, 3, 5, X3, X5 en Z4

Serie E 87 - 46 - 60 - 85 - 90 - 91

Serie E 34 - 36 - 38 - 39 - 66 - 83 - 90 - 91 - 92 - 93

Voor de volgende motorcodes :

BMW benzinemotoren N42, N46, B18 / -A en B 20 / -A / B

Timingset voor BMW benzinemotoren, 26-delig .

Voor 1.8 en 2.0 benzinemotoren met vier cilinders en dubbele nokkenassen

Voor BMW auto's met de motor codes:

- N42, N46, N46T, B18 / -A, B20 / -A / -B

Geschikt voor de volgende modellen BMW:

- 1 Serie, 3 Serie, 5 Serie, X3 en Z4 (E81-serie, E87, E46, E90, E91, E60, E61, E85 en E83)

OEM codes:

- Klemmen voor tussenhefboom, zoals OEM 119310 gebruiken
- Lager beugel te gebruiken als OEM 119320
- Duimschroef te gebruiken als OEM 119302
- Excentrische as houder te gebruiken als OEM 119301
- Nokkenas vergrendelen om te worden gebruikt als OEM 119290
- Nokkenas vergrendeling (inlaat) gebruiken, als OEM 119302
- Spanner tool om te gebruiken als OEM 11940
- Torsieveen houder te gebruiken als OEM 119 390
- Nokkenas sensor tool om te gebruiken als OEM 119350
- Montage schroef te gebruiken als OEM 119 390
- Nokkenas sleutel te gebruiken als OEM 119270
- Krukas borgpen te gebruiken als OEM 112300
- Bevestigingsbouten 3 keer te gebruiken als OEM 119320
- Montage schroef te gebruiken als OEM 119290
- Nokkenas vergrendelen om te worden gebruikt als OEM 119290
- Om krukas Absteckdorn (hoek) te gebruiken als OEM 119190
- Bevestigingsbouten te gebruiken als OEM 119320

De procedure om de nokkenas te demonteren is de volgende :

Product galerij

