Timingset Volvo Ford Mazda Land Rover T2 T3 T4 motoren



Productcode: 39299
Beschikbaarheid: 2

Prijs: 119,00 €

Omschrijving
Combinatie kit van het opzetten en vergrendelen die geschikt zijn voor een brede selectie aan Ford benzine- en dieselmotoren.

Ook geschikt voor deze motoren in Land Rover, Mazda, PSA, Suzuki en Volvo voertuigen.

Inhoud:

- 2 x krukas brandstofpomp uitlijnpinnen (5,8mm) OEM nummer: 21-260 / 303-732;
- krukas uitlijnpinnen OEM nummer: 21-163 / 303-620;
- krukas uitlijnpinnen OEM nummer: 21 -210 / 303-507;
- krukas uitlijnpinnen OEM nummer: 21-104 / 303-193;
- Vliegwiel blokkeerpen OEM nummer: 21-168 / 303-393;
- Nokkenas tandwiel trekker OEM nummer: 21-229 / 303-651;
- Montage plaat voor de nokkenas OEM nummer: 21-162B / 303-376 / 303-376B;
- Vliegwiel vergredelingspin (9,4 mm) OEM nummer: 21-262 / 303-734,
- Spanrol blokkeerpen OEM nummer: 303-1054;
- krukas blokkeerpen OEM nummer: 303 -748;

- Nokkenas blokkeergereedschap OEM nummer: 303-1097;
- vliegwiel blokkeerpen OEM nummer: 303-1059;
- Nokkenas blokkeerpen (8mm) OEM nummer: 0194B / 21-263 / 303-735.

Dit is de timingset voor volgende Volvo voertuigen :

Volvo V40 1,6 T4 Cross Coutry motorcode B4154T

Volvo V40 1,6 T2 motorcode : B4154T4

Volvo V40 1,6 T3 motorcode : B4164T3

Volvo V40 1.6 T4 motorcode : B4164T

Volvo V70 1.6 T4 motor met motorcode B4164T

Volvo V70 1.6 GTDiT4F motorcode B4162T

De set is ook geschikt voor volgende Ford motoren :

Benzine motoren:

Ford Fiesta (1995-2008),Fusion (2002-2008),Puma (1997-2002),Focus (1998-2008),Focus C-Max (2002-2008),Mondeo (1998-2008),Cougar (1998-2001),S-Max (2006-2008),Galaxy (2006-2008),Courier (1995-2008),Tourneo Connect (2002-2006),Transit Connect (2002-2006)

Met motorcode:

1.25 16V (DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG, F8JA, F8JB, FUJA, FUJB, M7JA, M7JB)
1.4 16V (ASDA, ASDB, FHA, FHD, FHE, FHF, FXDA / FXDC, FXDB / FXDD, FXJA, FXJB)
1.6 16V (FYDA / FYDC, FYDB / FYDD, FYJA, FYJB, L1F, L1J, L1L, L1N, L1O, L1T, L1V, L1W, HWDA, HWDB)
1.7 16V (MHA, MHB)
1.8 16V (EYDB, EYDC, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYPA, EYPC, RKA, RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK)
1.8 16V with timing chain (CDBB, CGBA / CGBB, CHBA / CHBB, CSDA, CSDB, QQDA, QQDB, QQDC)
2.0 16V (EDBA / C, EDBB, EDBD, EDDB, EDDC, EDDD, EDDF, NGA, NGB, NGC, NGD)
2.0 RS / ST170 (ALDA, HMDA)
2.0 16V with timing chain (AODA, AODB, AOWA, CJBA / CJBB)
Focus (2004-2008),Focus C-Max (2003-2008),Mondeo (2007-2008)
1.6 Ti-VCT 16V (HXDA)

Diesel motoren:

Fiesta (2002-2009),Courier (2000-2002),Focus (1998-2000),Focus C-Max (2003-2008),Mondeo (2007-2008),Tourneo Connect (2002-2008),Transit Connect (2002-2008),Fusion (2002-2008),S-Max (2006-2008),Galaxy (2006-2008)


Met motorcode:

1.4 TDCi (F6JA, F6JB, F6JC)
1.6 TDCi (HHJA, HHJB, G8DA, G8DB, HHDA, HHDB)
1.8 D Turbo (RTN, RTO, RTP, C9DC)
1.8 TDdi (BHDA / BHDB, BHPA, C9DA / C9DB, C9DC)
1.8 TDCi (F9DA / F9DB, FFBA, FFDA, HCPA, HCPB, KKDA, P7PA, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD QYWA, R2PA, R3PA, FEPA, RWPE, RWPF, RWPA, RWPC, RWPD)

2.0 TDCi (G6DA, AZWA, G6DB, QXWA, G6DC)

Product galerij






































CA
CA
T
CS









FORD 1.4, 1.6 TDCi, 1.8 DI/TDCi/TDdi, 2.0 TDCi DURATORQ Diesel engines (Cambelt) inc:

Courier	1.4/1.8/1.8	(05-02)
Fiesta	1.4/1.8/1.8	(02-05)
Focus	1.8/1.8D/2	(98-05)
C-Max	1.6/2.0	(03-05)
Fusion	1.4	(02-08)
Galaxy	2.0	(06-06)
Mondeo	2.0	(01-06)
S-Max	2.0	(06-06)
Tourneo Connect	1.8	(02-06)
Transit Connect	1.8	(02-06)

Engine Codes (Diesel): FGJA, FJJB, FMJC, HHJA, HHJB, GMDA, HHDA, HHDB, RTN, RTQ, RTP, D6DC, RHDA/B, SHPA, C9DA/B, FDDA/B, FFBA, FWDA, HCPA, HCPB, KKDA, FTPA, FMPA, QYWA, KDYA, KDRA, KVPA, G6DA, G6DB, G6DC, AZWA, QAWA

NOTE: Also fitted to Mazda 2 and 3 models fitted with above DURATORQ diesel engines
1.4 and 1.6 TDCi Diesel engines are also fitted to Citroen and Peugeot models and designated as HDi.

NOTE: Ensure that when Camshaft Sprocket Holding Tool is fitted to the engine, it is positioned so that the arrow is facing upwards, with the rectangle on the left and the circle on the right.