

Rook tester met druk- en rookvolume regeling lek tester model 2



Productcode: 206SDTmodel2
Beschikbaarheid: 5

Prijs: 399,00 €

Omschrijving

Bijzondere eigenschappen :

Gemakkelijk afleesbare flowknop positie

Drukmeter

Makkelijk op te slaan in uw gereedschapswagen (op zijn rug)

Deze set bevat het volgende :

Handleiding

Schrader ventielsleutel

Afdekkappen set

Rooktester voor water/lucht lekkage

Konische uitlaatadapter

Opblaasbare inlaatadapter voor nog betere aansluiting / afdichting.

Product galerij







HOW TO DO LEAKAGE TEST

- 1 Fill 20ml test oil to the detector.
- 2 Disconnect the pipe that needs to be connected with detector.
- 3 Connect detector with DC 12V battery, also so starts to work.
- 4 The pipe will be filled with smoke. Check the leak parts.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |



